

## ScanRix SWT 5000 omvendt osmose vandrenser

### Første gang du tager din vandrenser i brug:

1. Åben låget bagerst på vandrenseren. Tag hovedtanken af vandrenseren, rengør den med en blød børste og skyl den grundigt. Fyld den derefter op med koldt vand fra vandhanen. Fyld op til MAX mærket. Du må aldrig komme varmt vand i vandrenseren, da det kan ødelægge filtrene. Sæt hovedtanken forsigtigt tilbage i vandrenseren og luk låget.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten og du kan nu høre vandrenserens interne pumpe køre. Du kan se maskinen rens vandet, når symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når maskinen er færdig med at rens vandet og den interne reservoirtank er fyldt, så stopper pumpen med at køre og den er nu klar til at tappe vand fra.
3. Tryk på **VAND** for at tappe fra renseren. Du kan trykke ca. 7 gange på **VAND** før reservoirtanken på 1,5 liter er tom. Du kan også høre pumpen starter igen efter ca. 2 tryk og du kan se symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når reservoirtanken er tom, så går der ca. 15 minutter før den er fyldt igen. *Omvendt Osmose er en langsom proces og det tager lang tid for vandet at passere den ultrafine membran, der er i osmosefilteret. Så hav tålmodighed.* Vent til reservoirtanken er fyldt igen og pumpen stopper. Bliv ved med at trykke på **VAND** indtil vandet i hovedtanken skal skiftes. Du kan se at symbolet med pilene bliver orange og der står TANK (vandrenseren kvitterer også med nogle "bib") – der vil være ca. 1,5 L vand tilbage i hovedtanken, der skal smides ud.
4. Åben låget til hovedtanken og vent ca. 10 sekunder med at tage tanken af. Hæld vandresterne ud i vasken og hæld nyt vand i hovedtanken. Hæld aldrig vand på tanken uden at tømme den først. Vandet i bunden, rundt om det lille filter, er rester fra det filtrerede vand.
5. Gentag processen 3 gange, så du er sikker på at filtre og systemet er skyllet godt igennem.

**Din vandrenser er nu klar til brug!**

### **Brug af vandrenseren:**

Sørg for, at der hver dag altid er friskt vand på hovedtanken, inden du tager vandrenseren i brug.

Har du ikke brugt vandrenseren i 24 timer anbefales det at tømme reservoirtanken (ca. 7 tryk på **VAND** i træk) og lad vandrenseren fylde reservoirtanken igen – det tager ca. 15 minutter. Du kan nu tappe vand.

Hvis vandet har stået i vandrenseren nogle timer, så tryk på **VAND** og lad en sjat vand passere og tryk så på **VAND** for at stoppe. Smid sjatten ud. Du kan nu tappe vand.

Når du tapper vand, så vent med at flytte dit vandglas til du hører to "bib". Vandrenseren leverer ca. 200 ml vand for hvert tryk på **VAND**.

For varmt vand, tryk først på **LÅS OP** (børnesikring) og dernæst på knappen for den ønskede temperatur (**50°**, **85°** og **95°**).

### **Vedligeholdelse af vandrenseren:**

Rengør jævnligt hovedtanken med en blød opvaskebørste. Du vil med tiden se kalkaflejringer i tanken og det kan fjernes ved at fylde hovedtanken og tilsætte 2 dl eddike og lade det virke over nogle timer. Vask hovedtanken grundigt med en blød opvaskebørste. Undgå at bruge opvaskemiddel og/eller slibende rengøringsmidler.

For at optimere vandkvaliteten bør det lille filter i bunden af vandtanken rengøres jævnligt. Det gør du med en blød opvaskebørste.

Når filtrene skal skiftes, vises det på tabellen 1-4 på displayet.

Filter 1 i hovedtanken skal blot rengøres med en blød børste og eventuelt, hvis det er tilkalket, lade det afkalke i eddikevand.

Når du udskifter filtre, så skal du nulstille filtervisningen.

Dette gør du ved at trykke **FILTER** i ca. 3 sekunder, hvorefter filtervisning nr. 1 begynder at blinke. Vælg hvilket filter du har skiftet (1, 2, 3, 4) ved at trykke på **VÆLG**. For at nulstille filtervisningen trykker du herefter på **FILTER** og holder den inde i ca. 3 sekunder, indtil du hører et "bib".

Filtervisningen er nu nulstillet for det valgte filter. Gentag processen, hvis du har skiftet flere filtre. Ved udskiftning af filter 2,3 og 4 skal du følge vejledningen "første gang du tager din vandrenser i brug" og blot gentage processen 2 gange.

Du kan bruge vandrenseren igen.

Filtre kan tilkøbes hos din leverandør.

I kassen findes også en brugermanual på engelsk.