

ScanRix SWT 5000 omvendt osmose vandrenser

Første gang du tager din vandrenser i brug:

1. Åben låget bagerst på vandrenseren. Tag hovedtanken af vandrenseren, rengør den med en blød børste og skyl den grundigt. Fyld den derefter op med koldt vand fra vandhanen. Fyld op til MAX mærket. Du må aldrig komme varmt vand i vandrenseren, da det kan ødelægge filtrene. Sæt hovedtanken forsigtigt tilbage i vandrenseren og luk låget.
2. Sæt strømstikket i stikkontakten og du kan nu høre vandrenserens interne pumpe køre. Du kan se maskinen rens vandet, når symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når maskinen er færdig med at rens vandet og den interne reservoirtank er fyldt, så stopper pumpen med at køre og den er nu klar til at tappe vand fra.
3. Nulstil filtervisningen ved at trykke på FILTER i ca. 3 sekunder, hvorefter filtervisning nr. 1 begynder at blinke. For at nulstille filtervisningen trykker du herefter på FILTER og holder den inde i ca. 3 sekunder indtil du hører et "bib". Gentag processen for alle filtrene ved trykke på VÆLG, så filtervisning nr. 2, 3 og 4 vises i displayet.
4. Tryk på VAND for at tappe fra renseren. Du kan trykke ca. 7 gange på VAND før reservoirtanken på 1,5 liter er tom. Du kan også høre pumpen starter igen efter ca. 2 tryk og du kan se symbolet med pilene kører rundt og der står RENSER. Når reservoirtanken er tom, så går der ca. 15 minutter før den er fyldt igen. *Omvendt Osmose er en langsom proces og det tager lang tid for vandet at passere den ultrafine membran, der er i osmosefilteret. Så hav tålmodighed.* Vent til reservoirtanken er fyldt igen og pumpen stopper. Bliv ved med at trykke på VAND indtil vandet i hovedtanken skal skiftes. Du kan se at symbolet med pilene bliver orange og der står TANK (vandrenseren kvitterer også med nogle "bib") – der vil være ca. 1,5 L vand tilbage i hovedtanken, der skal smides ud.
5. Åben låget til hovedtanken og vent ca. 10 sekunder med at tage tanken af. Hæld vandresterne ud i vasken og hæld nyt vand i hovedtanken. **Hæld aldrig vand på tanken** uden at tømme den først. Vandet i bunden, rundt om det lille filter, er rester fra det filtrerede vand.
6. Gentag processen 2 gange, så du er sikker på at filtre og systemet er skyllet godt igennem.

Din vandrenser er nu klar til brug!

Brug af vandrenseren:

Sørg for, at der hver dag altid er friskt vand på hovedtanken, inden du tager vandrenseren i brug.

Har du ikke brugt vandrenseren i 24 timer anbefales det at tømme reservoirtanken (ca. 7 tryk på **VAND** i træk) og lad vandrenseren fylde reservoirtanken igen – det tager ca. 15 minutter. Du kan nu tappe vand.

Hvis vandet har stået i vandrenseren nogle timer, så tryk på **VAND** og lad en sjat vand passere og tryk så på **VAND** for at stoppe. Smid sjatten ud. Du kan nu tappe vand.

Når du tapper vand, så vent med at flytte dit vandglas til du hører to "bib". Vandrenseren leverer ca. 200 ml vand for hvert tryk på **VAND**.

For varmt vand, tryk først på **LÅS OP** (børnesikring) og dernæst på knappen for den ønskede temperatur (**50°**, **85°** og **95°**).

Vedligeholdelse af vandrenseren:

VIGTIGT! Rengør jævnligt hovedtanken med en blød opvaskebørste. Du vil med tiden se kalkaflejringer i tanken og det kan fjernes ved at fylde hovedtanken og tilsætte 2 dl eddike og lade det virke over nogle timer (hovedtanken må IKKE sættes i maskinen, men skal blot stå i vasken). Vask efterfølgende hovedtanken grundigt med en blød opvaskebørste. Undgå at bruge slibende rengøringsmidler. Det lille filter i bunden af vandtanken (filter 1) skal også rengøres jævnligt. Det gør du med en blød opvaskebørste og evt. eddike, hvis det er tilkalket.

VIGTIGT! Køb rensesække nr. 1, der indeholder "by-pass" filtre, afkalkningsvæske og desinficeringsvæske. Afhængigt af hvor meget du bruger din vandrenser, så skal maskinen afkalkes 2-4 gange om året. Normalt kan du nøjes med at afkalke maskinen, når du alligevel skal skifte filtre hvert halve år. Men bruger du den meget, så kan det være nødvendigt at afkalke oftere. Når du først har købt rensesække nr. 1 kan du fremover nøjes med rensesække nr. 2, da denne kun indeholder afkalkningsvæske og rensesække og dermed er billigere. Det er rigeligt at desinficere maskinen 1-2 gange årligt.

Det er vigtigt for vandrenserens levetid, at maskinen holdes ren, da ophobede kalkrester vil tilstoppe filtrene og maskinen vil stoppe med at fungere korrekt og eventuelt kræve reparation (fejl E1, E2 og E3 vises i displayet og kræver reparation, der ikke er dækket af garantien, hvis vedligeholdelse og rengøring ikke er tilstrækkelig).

Når filtrene skal skiftes, vises det på tabellen 1-4 på displayet.

VIGTIGT! Vi anbefaler at udskifte alle filtre på én gang efter MAX 4-6* måneders brug (*afhænger af forbrug og hårdhed af dit vand) – uanset hvad filtervisningen viser! (filter 1 i hovedtanken kan undlades udskiftet og blot rengøres, hvis det er intakt og ikke tilstoppet). Slukkes der for strømmen til vandrenseren, kan filtervisningen begynde at vise forkert - derfor anbefaler vi at notere en dato for udskiftning af filtre, så det anbefalede MAX 4-6 måneders interval overholdes. Det kan påvirke garantien på vandrenseren, hvis dette interval ikke overholdes og der som følge af dette sker fejl på maskinen.

Husk, når du monterer de nye filtre, at det lille mærke på filteret sidder under pilen på filterholderen (når filtrene er monteret korrekt, så vender teksten på filtrene ud mod dig selv).

Når du udskifter filtre, så skal du nulstille filtervisningen. Dette gør du ved at trykke FILTER i ca. 3 sekunder, hvorefter filtervisning nr. 1 begynder at blinke. Vælg hvilket filter du vil nulstille (1, 2, 3, 4) ved at trykke på VÆLG. For at nulstille filtervisningen trykker du herefter på FILTER og holder den inde i ca. 3 sekunder, indtil du hører et "bib".

Filtervisningen er nu nulstillet for det valgte filter. Gentag processen for de resterende filtre. Ved udskiftning af filtrene skal du følge vejledningen "første gang du tager din vandrenser i brug" og gentage processen 2 gange.

Du kan bruge vandrenseren igen.

Filtre og rensesække kan tilkøbes hos din leverandør. I kassen findes også en brugermanual på engelsk.